Návod k obsluze



Ht100

Multikanálový měřič

Ht100, 08/04, soft 5.01/rev. 1

1 Důležité na úvod

Ht100, multikanálový měřič je určen pro měření až 10-ti termočlánkových, procesových proudových nebo procesových napěťových signálů. Je konstruován pro zabudování do panelu, rozměr čelního rámečku je 96 x 96 mm.

Multikanálový měřič může měřit následující vstupní signály:

- termočlánkové vstupy, typ J, K, T, E, N, R, S, B, C, D, nebo
- procesové napěťové vstupy, rozsah 0 až 5 V, 1 až 5 V, 0 až 10 V, nebo
- procesové proudové vstupy, rozsah 0 až 20 mA, 4 až 20 mA.

Vstupy jsou od sebe galvanicky oddělené.

Měřič může být osazen:

- komunikační linkou RS232 nebo EIA485 s protokolem MODUS RTU,
- dvojicí digitálních vstupů,
- jedním nebo dvěma reléovými výstupy,
- dataloggerem pro záznam naměřených hodnot o kapacitě 1000 nebo 2000 měření.



Ovládání přístroje je jednoduché. Nastavené parametry lze uzamknout a tím zabránit jejich přepsání obsluhou.

Návod pro měřič Ht100 je uspořádán do jednotlivých skupin. Při instalaci a zprovoznění přístroje doporučujeme postupovat následovně:

Jste konečný uživatel, máte měřič již zabudován a nastaven od dodavatele

Pokud jste konečný uživatel, dostanete přístroj nastavený a jsou Vám zpřístupněny pouze parametry, které potřebujete pro vlastní práci s měřičem. Pokud se s přístrojem seznamujete, zaměřte se na následující kapitoly:

- Základní pojmy, je zde vysvětlena funkce tlačítek, displejů,
- <u>Základní stav</u>, popis základního stavu měřiče.
- <u>Uživatelská úroveň</u>, v této kapitole najdete informace o parametrech přístupných uživateli a základních vlastnostech měřiče.

Provádíte kompletní instalaci a nastavení přístroje

V tomto případě postupujte podle následujících kapitol:

- *Instalace*, v kapitole je popsáno zabudování přístroje do panelu.
- Zásady pro instalaci, zdroje rušení, doporučujeme dodržovat zásady zapojení popsané v této kapitole.
- **Elektrické zapojení**, popis zapojení přístroje.

Uvedeným postupem provedete instalaci, zapojení a základní nastavení přístroje. O dalších možnostech měřiče a jeho ovládání se dočtete v následujících kapitolách.

2 Základní pojmy

Aby práce s měřičem byla bezproblémová, musí uživatel zvládnout jeho obsluhu, nastavování parametrů, ...

2.1 Ovládání měřiče

Na panelu vidíte dva displeje a čtyři kontrolky pro indikaci stavu výstupů a digitálních vstupů. Přístroj je ovládán pomocí pěti tlačítek.

Funkce indikačních prvků



Funkce klávesnice

Nastavování parametrů měřiče je prováděno pomocí klávesnice. Funkce jednotlivých kláves je následující:

- La klávesa pro nastavování a prohlížení parametrů uživatelské, obslužné, konfigurační a servisní úrovně. Po stisku tohoto tlačítka je potvrzena změna nastavovaného parametru a přístroj přejde na následující parametr.
- klávesa pro změnu hodnoty parametru směrem dolů. Hodnota parametru je číslo nebo zkratka složená z maximálně 4 písmen.
- La, klávesa pro změnu hodnoty parametru směrem nahoru.
- Loog, klávesa určená pro přístup k dataloggeru (funkční pouze, pokud je datalogger v přístroji osazen).
- CHAN, klávesa pro nastavení ručního přepínání kanálů.

2.2 Informační a chybová hlášení

Informační a chybová hlášení jsou indikována pouze v základním stavu, viz. strana 5.

Informační hlášení, horní displej

• ---- ... chyba vstupního čidla nebo není vstup nastaven.

Informační hlášení, spodní displej

Informační hlášení na spodním displeji problikávají, mohou být následující:

- Man ... v multikanálovému měřiči je nastaveno manuální přepínání zobrazovaných kanálů.
- plog ... je nastaveno prohlížení dat v dataloggeru.

Chybová hlášení, spodní displej

Pokud je indikováno chybové hlášení je aktivován alarmový výstup. Chybová hlášení problikávají na spodním displeji.

- **Err0** ... chyba FLASH, paměti programu. měřič vypněte a znovu zapněte. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte dodavatele.
- **Err1** ... chyba EEPROM, paměti konfiguračních parametrů. Chybu lze v některých případech odstranit restartem všech parametrů v *servisní úrovni*. Po restartu je nutné všechny parametry opět nastavit. To může provádět pouze zkušený uživatel. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte dodavatele.
- **Err2** ... chyba paměti dataloggeru. Tato chyba může být indikována pouze při restartu (vymazání paměti) dataloggeru.
- **Err3** ... chyba převodníku. Může být způsobena elektrickým impulsem na vstupu, příliš nízkou teplotou a nadměrnou vlhkostí, měřič vypněte a znovu zapněte. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte dodavatele.

2.3 Přehled úrovní, menu

Pro správnou funkci přístroje je nutné správně nastavit jeho parametry. Pro zvýšení přehlednosti jsou parametry roztříděny do skupin (úrovní, a menu). Úroveň je vyšší celek (*konfigurační úroveň*), menu je část úrovně (menu In 1). Strukturu členění ukazuje následující obrázek.



3 Základní stav přístroje

V základním stavu je měřič po zapnutí napájecího napětí.

Na horním displeji jsou zobrazovány měřené hodnoty, na spodním displeji aktuální měřený kanál.



Návrat do základního stavu

•



Do základního stavu může měřič vrátit obsluha krátkým stiskem kláves Pokud není stisknuta 60 vteřin žádná klávesa, vrátí se do základního stavu měřič sám. .

Informační a chybová hlášení

V základním stavu mohou na spodním displeji problikávat informační a chybová hlášení.

Pokud problikává nápis Man, je nastaveno ruční přepínání kanálů, pokud problikává nápis DLog, je nastaveno prohlížení naměřených hodnot v dataloggeru.

Nápisy Erro, Err1 a Err3 značí chybová hlášení.

4 Uživatelská úroveň

Uživatelská úroveň je určena k rychlému přístupu uživatele k nejběžnějším parametrům.

Do uživatelské úrovně vstoupíte a uživatelskou úrovní procházíte stiskem klávesy 🖾.

Z uživatelské úrovně se navrátíte po projití všech parametrů nebo současným krátkým stiskem kláves 💽 💽.

Strukturu uživatelské úrovně je možné volně nastavit:

- můžete určit, které parametry a menu budou v uživatelské úrovni,
- můžete určit, na které pozici tyto parametry budou umístěny,
- parametry jsou zobrazovány pouze v případě, kdy má jejich zobrazení smysl.

Přehled všech parametrů a menu uživatelské úrovně

Displej	Postup
Aoff	Menu pro vypnutí trvalého alarmu. Nastavením YES a potvrzením trvalý alarm vypnete.
CLK ?	Vstup do menu nastavení hodin reálného času . Do menu vstoupíte nastavením YES na horním displeji a potvrzením. Menu je popsáno na straně <u>11</u> .
dtPEr	Perioda archivace měřených hodnot dataloggeru v minutách.
	Rozsah: 1 až 60 minut.
	Podmínka pro archivaci měřených hodnot v dataloggeru:
	• OFF, archivace je vypnuta.
dtSto	• Cont, archivace problhá něi alarmu
	 DIn1 archivace probíhá při aktivování 1. digitálního vstupu
	 DIn2, archivace probíhá při aktivování 2. digitálního vstupu.
. 1	Spodní mez alarmu 1. vstupu. Alarm je aktivován, pokud je měřená hodnota <i>menší</i> , než nastavená mez.
AILO	Rozsah: -499 až Alhi °C.
Albr	Horní mez alarmu 1. vstupu. Alarm je aktivován, pokud je měřená hodnota větší, než nastavená mez.
ATUT	Rozsah: Allo až 2999 °C.
A2Lo	Spodní mez alarmu 2. vstupu. Alarm je aktivován, pokud je měřená hodnota menší, než nastavená mez.
	Rozsah: -499 až A2h1 °C.
A2hI	Horní mez alarmu 2. vstupu. Alarm je aktivován, pokud je měřená hodnota <i>větší</i> , než nastavená mez.
	Kozsan: A2Lo az 2999 °C. Snadní mag alammu 3. vytunu. Alammia altivován naloudia měžané koducto m uží pož nostrovné mos
A3Lo	Spoun mez aiarmu 3. vstupu. Alarm je aktivovan, pokud je merena nodnota <i>mensi</i> , nez nastavena mez.
	Horní mez alarmu 3. vstupu. Alarm je aktivován, pokud je měřená hodnota v <i>ětší</i> , než pastavená mez
A3hI	Rozsah: A3Lo až 2999 °C.
	Spodní mez alarmu 4. vstupu. Alarm je aktivován, pokud je měřená hodnota <i>menší</i> , než nastavená mez.
A4Lo	Rozsah: -499 až A4hI °C.
7457	Horní mez alarmu 4. vstupu. Alarm je aktivován, pokud je měřená hodnota větší, než nastavená mez.
A401	Rozsah: A4Lo až 2999 °C.
A5Lo	Spodní mez alarmu 5. vstupu. Alarm je aktivován, pokud je měřená hodnota <i>menší</i> , než nastavená mez.
	Rozsah: -499 až A5h1 °C.
A5hI	Horní mez alarmu 5. vstupu. Alarm je aktivován, pokud je měřená hodnota <i>větší</i> , než nastavená mez.
	Kozsah: A5Lo az 2999 °C.
A6Lo	Spoani mez aiarmu 6. vstupu. Alarm je aktivovan, pokud je merená hodnota <i>menši</i> , než nastavená mez.
	NUZSAII. =+77 az AULL U. Horní mez alarmu 6. vstunu. Alarm je aktivován, nokud je měřená hodnota větší, než nastavená mez
A6hI	Rozsah: A6Lo až 2999 °C.
	Spodní mez alarmu 7. vstupu . Alarm je aktivován, pokud je měřená hodnota <i>menší</i> , než nastavená mez.
A7Lo	Rozsah: -499 až A7h1 °C.
a 77 - T	Horní mez alarmu 7. vstupu. Alarm je aktivován, pokud je měřená hodnota větší, než nastavená mez.
A/hl	Rozsah: A7Lo až 2999 °C.
ASLO	Spodní mez alarmu 8. vstupu. Alarm je aktivován, pokud je měřená hodnota <i>menší</i> , než nastavená mez.
нопо	Rozsah: -499 až A8h1 °C.
A8hI	Horní mez alarmu 8. vstupu. Alarm je aktivován, pokud je měřená hodnota <i>větší</i> , než nastavená mez.
	Rozsah: A8Lo až 2999 °C.
A9Lo	Spodní mez alarmu 9. vstupu. Alarm je aktivován, pokud je měřená hodnota <i>menší</i> , než nastavená mez.
	NUZSAII477 AZ AZILIU. Harní maz alarmu 9. vetunu. Alarm je aktivován, nakud je měřené kodnoto užtěí naž nostované maz
A9hI	Rozsah: A 91.0 až 2009 °C

A10Lo	Spodní mez alarmu 10. vstupu . Alarm je aktivován, pokud je měřená hodnota <i>menší</i> , než nastavená mez. Rozsah: -499 až A10h1 °C.
A10hI	Horní mez alarmu 10. vstupu. Alarm je aktivován, pokud je měřená hodnota <i>větší</i> , než nastavená mez. Rozsah: A10Lo až 2999 °C.

Nastavení parametrů a menu uživatelské úrovně

Uživatelská úroveň poskytuje uživateli nejjednodušší přístup při prohlížení a nastavování parametrů. Seznam parametrů, které budou v uživatelské úrovni přítomny, i jejich pořadí, jsou volně nastavitelné. Tvorbu uživatelské úrovně proved te v *konfigurační úrovni*, menu user.

Příklad tvorby uživatelského menu:

Chcete umístit na 1. pozici *uživatelské úrovně* horní alarmovou mez 1. vstupu Alhi , na 2. pozici horní alarmovou mez 2. vstupu Alhi . Postupujte následovně:

- Nastavte parametr **stp1** = **A1h1**.
- Nastavte parametr **stp2** = **A2h1**.
- 3 až 12 pozice nejsou využity, parametry stp3 až stp12 nastavte no.

Výsledek si prohlédněte v uživatelské úrovni

4.1 Automatické / ruční přepínání zobrazovaných kanálů

Po zapnutí jsou na displeji měřiče automaticky přepínány kanály. Periodu přepínání lze nastavit v *konfigurační úrovni*, menu **sys**, parametr **disp**, v rozsahu 1 až 60 vteřin.

Pokud požadujete, aby byl zobrazován pouze

jeden kanál, přepněte stiskem klávesy měřič do ručního přepínání kanálů. V tomto režimu požadovaný kanál přepínáte šipkami.

Do automatického přepínání kanálů se navrátíte současným stiskem obou šipek.



4.2 Datalogger

Měřič může být vybaven záznamníkem naměřených hodnot – dataloggerem. Podle konfigurace lze zaznamenat 1000 měření (Ht100 – xx - xxx1 - xxx) nebo 2000 měření (Ht100 – xx - xxx2 - xxx). Každé měření se skládá z následujících položek:

- časový údaj (rok, měsíc, den, hodina, minuta),
- údaj o naměřené hodnotě 1. až 10. kanálu.

V případě zaplnění paměti jsou nejstarší záznamy přepsány nejnovějšími.

Čtení dat na displeji přístroje



Periodu archivace naměřených hodnot nastavte v *obslužné úrovni*, parametr **Dtper**, podmínku pro zápis do dataloggeru nastavte v parametru **Dtsto**.

Oba parametry mohou být zpřístupněny v uživatelské úrovni.

4.3 Alarmové výstupy

Alarm je možné nastavit pro každý vstup zvlášť.

Povolení alarmu a jeho přiřazení k 1. nebo 2. výstupu proveďte v *konfigurační úrovni*, menu In 1 až In 10, parametr AL 1 až AL 10.

Při nastavení $\mathbf{AL} \mathbf{xx} = \mathbf{ot} \mathbf{1}$ bude alarm indikován prvním výstupem, při nastavení $\mathbf{AL} \mathbf{xx} = \mathbf{ot} \mathbf{2}$ bude alarm indikován druhým výstupem, Při nastavení $\mathbf{AL} \mathbf{xx} = \mathbf{no}$ nebude alarm pro daný výstup povolen a parametry \mathbf{AxLo} , \mathbf{AxhI} , ... nebudou zpřístupněny.

Parametry alarmových mezí Allo, Alhī, ... najdete v *obslužné úrovni*, menu All až Allo. Mohou být také zpřístupněny v *uživatelské úrovni*.

Význam alarmových mezí je zřejmý z následujícího obrázku.



5 Obslužná úroveň

V obslužné úrovni jsou nastavovány parametry přístupné obsluze přístroje.

Ze základního stavu se do obslužné úrovně dostanete současným stisknutím kláves po dobu cca 3 vteřin. Na spodním displeji se objeví nápis LEVEL, na horním nastavte oPEr a potvrďte klávesou . Pokud se na spodním displeji objeví nápis PASS, je obslužná úroveň chráněna heslem. V tom případě nastavte pomocí šipek správné heslo a opět potvrďte klávesou .



Menu obslužné úrovně

Displej	Význam
DtPer	Perioda archivace měřených hodnot dataloggeru v minutách.
20101	Rozsah: 1 až 60 minut.
	Podmínka pro archivaci měřených hodnot v dataloggeru:
	• OFF , archivace je vypnuta.
DtSto	Cont, archivace probíhá trvale.
DUSUG	• ALMr, archivace probíhá při alarmu.
	DIn1, archivace probíhá při aktivování 1. digitálního vstupu.
	DIn2, archivace probíhá při aktivování 2. digitálního vstupu.
CLK ?	Vstup do menu nastavení hodin reálného času.
AL1 ?	Vstup do menu nastavení alarmových mezí 1. vstupu.
AL2 ?	Vstup do menu nastavení alarmových mezí 2. vstupu.
AL10?	Vstup do menu nastavení alarmových mezí 10. vstupu.

CLK, menu nastavení hodin

V menu se provádí nastavení hodin reálného času. Hodiny nemají automatický přechod z letního na zimní čas a naopak. Menu je přístupné pouze v případě, je-ji přístroj osazen dataloggerem.

Displej	Význam
YEAr	Nastavte aktuální rok.
Mon	Nastavte aktuální měsíc.
dAtE	Nastavte aktuální den.
hour	Nastavte aktuální hodinu.
MIn	Nastavte aktuální minutu.

AL1, menu alarmových mezí 1. vstupu

Menu je určeno pro nastavení spodní a horní alarmové meze 1. vstupu. Do menu vstoupíte nastavením **ves** na horním displeji a potvrzením.

Displej	Význam
Allo	Spodní mez alarmu 1. vstupu . Alarm je aktivován, pokud je měřená hodnota <i>menší</i> , než nastavená mez. Rozsah: -499 až Alhi °C.
AlhI	Horní mez alarmu 1. vstupu. Alarm je aktivován, pokud je měřená hodnota <i>větší</i> , než nastavená mez. Rozsah: Allo až 2999 °C.

AL2 , menu alarmových mezí 2. vstupu

Menu je určeno pro nastavení spodní a horní alarmové meze 2. vstupu. Do menu vstoupíte nastavením **YES** na horním displeji a potvrzením.

Displej	Význam
A2Lo	Spodní mez alarmu 2. vstupu . Alarm je aktivován, pokud je měřená hodnota <i>menší</i> , než nastavená mez. Rozsah: -499 až A2h1 °C.
A2hI	Horní mez alarmu 2. vstupu. Alarm je aktivován, pokud je měřená hodnota <i>větší</i> , než nastavená mez. Rozsah: A2Lo až 2999 °C.

Stejným způsobem jsou nastavovány alarmové meze 3. až 10. vstupu.

6 Konfigurační úroveň

Konfigurační úroveň je určena pro základní nastavení přístroje.

Ze základního stavu se do konfigurační úrovně dostanete současným stisknutím kláves po dobu cca 3 vteřin. Na spodním displeji se objeví nápis LEVEL, na horním nastavte pomocí šipek conF a potvrďte. Pokud se na spodním displeji objeví nápis pass, je konfigurační úroveň chráněna heslem. V tom případě nastavte pomocí šipek správné heslo a opět potvrďte.



<u>In</u>, nastavení vstupů

Displej	Význam
	Nastavení vstupního čidla. U prvního vstupu není možné nastavit Sen1 = no.
	Termočlánkový vstup:
	• no neni nastaven vstup.
	• J termočlanek J, rozsah -200 až 900°C.
	• K termočlanek K, rozsah -200 až 1360°C.
	• t termočlánek T, rozsah -200 až 400°C.
	• n termočlánek N, rozsah -200 až 1300°C.
	• E termočlánek E, rozsah -200 až 700°C.
	• r termočlánek R, rozsah 0 až 1760°C.
	• S termočlánek S, rozsah 0 až 1760°C.
SEn1	• b termočlánek B, rozsah 300 až 1820°C.
	• C termočlánek C, rozsah 0 až 2320°C.
SEn10	• d termočlánek D, rozsah 0 až 2320°C.
	Procesový vstup proudový:
	• no není nastaven vstup.
	• 0-20 0 – 20 mA, rozsah -499 až 2999 jednotek.
	• 4–20 4 – 20 mA, rozsah -499 až 2999 jednotek.
	Procesový vstup napěťový:
	• no není nastaven vstup.
	• $0-5 \dots 0-5 \text{ V}$, rozsah -499 až 2999 jednotek.
	• 1-5 1 – 5 V, rozsah -499 až 2999 jednotek.
	 0-10 0 – 10 V, rozsah -499 až 2999 jednotek.
	Nastavení desetinné tečky pro zobrazení na displeji termočlánkový vstup:
	• 0 bez desetinného místa.
dEC1	• 0.0 jedno desetinné místo.
	Nastavení desetinné tečky pro zobrazení na displeji procesový vstup:
dEC10	• 0 bez desetinného místa.
	• 0.0 jedno desetinné místo.
	• 0.00 dvě desetinná místa.
	O.000 tři desetinná místa
CAL1	
	Kalibrace čidla. Nastavený údaj je přičten k měřené hodnotě.
CAL10	Rozsah: -999 až 999 °C.
rL 1	
	Spolu s parametry rh 1 až rh 10 nastavuje u procesových rozsahů měřítko pro zobrazení hodnot na displejí .
rL 10	Rozsah: -499 až 2999.
rh 1	
	Spolu s parametry rL 1 až rL 10 nastavuje u procesových rozsahů měřítko pro zobrazení hodnot na displeji .
rh 10	Rozsah: -499 až 2999.
AL 1	Prirazeni vystupu pro vyhodnoceni alarmu.
	• no neni přiřazen výstup.
AL 10	• ot 1 je přiřazen výstup l.
	• ot 2 je přiřazen výstup 2.

<u>CoMM</u>, komunikační linka

Displej	Význam
CoMM	Nastavení protokolu komunikační linky, pevně nastaveno Comm = Mod … protokol MODBUS RTU.
bAud	Komunikační rychlost, pevně nastavena na 9600Bd.
Addr	Adresa přístroje.
	Rozsah 1 až 255.

out <mark>, nastavení výstupů</mark>

Displej	Význam
	Funkce 1. výstupu:
out1	• OFF 1. výstup je vypnutý.
5	• AL Alarm, v průběhu alarmu je výstup <i>vypnutý</i> .
	• Alm Alarm, v průběhu alarmu je výstup <i>zapnutý</i> .
	Nastavení trvání alarmu 1. výstupu:
LAt1	• OFF dočasný alarm.
	• on trvalý alarm.
	Funkce 2. výstupu:
011+2	• OFF 1. výstup je vypnutý.
OULZ	• AL Alarm, v průběhu alarmu je výstup <i>vypnutý</i> .
	• Alm Alarm, v průběhu alarmu je výstup <i>zapnutý</i> .
	Nastavení trvání alarmu 2. výstupu:
LAt2	• OFF dočasný alarm.
	• on trvalý alarm.

SYS , systémové parametry

Displej	Význam
SCAn	Nastavení doby měření jednoho kanálu (perioda přepínání kanálů):
	Rozsah 1 až 10 vteřin.
dISP	Nastavení doby zobrazení jednoho kanálu na displeji (perioda přepínání displeje):
	Rozsah: 1 až 60 vteřin.

<mark>uSEr, nastavení uživatelského menu</mark>

Displej	Význam
	Parametr, který je umístěný na 1. pozici uživatelského menu:
	• no není parametr
	• AOFF funkce vypnutí trvalého alarmu.
	• CLK zpřístupní menu pro nastavení hodin reálného času.
	• DPEr perioda archivace měřených hodnot dataloggeru.
	DSto podmínka pro záznam měřených hodnot dataloggeru.
	• Allo spodní mez alarmu 1. vstupu.
	• A1hI horní mez alarmu 1. vstupu .
	• A2Lo spodní mez alarmu 2. vstupu.
	• A2hI horní mez alarmu 2. vstupu.
	• A3Lo spodní mez alarmu 3. vstupu.
	• A3h1 horní mez alarmu 3. vstupu.
StP 1	• A4Lo spodní mez alarmu 4. vstupu.
	• A4hI horní mez alarmu 4. vstupu.
	• A5Lo spodní mez alarmu 5. vstupu.
	• A5hI horní mez alarmu 5. vstupu.
	• A6Lo spodní mez alarmu 6. vstupu.
	• A6hI horní mez alarmu 6. vstupu.
	• A7Lo spodní mez alarmu 7. vstupu.
	• A7hI horní mez alarmu 7. vstupu.
	• A8Lo spodní mez alarmu 8. vstupu.
	• A8h1 horni mez alarmu 8. vstupu.
	• A9Lo spodni mez alarmu 9. vstupu.
	• A9h1 horni mez alarmu 9. vstupu.
	• ALUL spodní mez alarmu 10. vstupu.
S+D 2	• Alun norni mez aiarmu 10. vstupu.
DLF 2	Parametr, který je umístěný na 2. až 12. pozici uživatelského menu. Seznam je stejný jako v StP1
StP12	

PASS<mark>, hesla pro vstup do vyšších úrovní menu</mark>

Displej	Význam
PoP	Heslo pro vstup do obslužné úrovně. Pokud je nastaveno oFF, přístup není chráněn heslem.
	Rozsah: off , 1 až 9999.
P Co	Heslo pro vstup do konfigurační úrovně. Pokud je nastaveno off , přístup není chráněn heslem.
	Rozsah: off , 1 až 9999.
P SE	Heslo pro vstup do servisní úrovně. Pokud je nastaveno OFF , přístup není chráněn heslem. Inicializační nastavení hesla je 995.
	Rozsah: off, 1 až 9999.

6.1 Nastavení měřících vstupů

Správná volba, instalace, zapojení a umístění senzoru v zařízení a odpovídající nastavení parametrů v měřiči jsou pro správnou funkci naprosto nezbytné.

Parametry pro konfiguraci měřících vstupů najdete v konfigurační úrovni, menu In 1 až In10.

<u>Nastavení vstupů</u>

- sen 1 až sen10 ... nastavte požadované vstupní čidlo. Přehled vstupních čidel najdete v kapitole *Technické parametry*, viz. strana <u>30</u>.
- dec 1 až dec10 ... nastavte počet desetinných míst daného vstupu. U termočlánkových vstupů lze nastavit max. 1 desetinné místo, u procesových vstupů max. 3 desetinná místa.
- CAL 1 až CAL10 ... nastavte kalibraci čidla. Údaj parametru je přičten k měřené hodnotě.
- rl 1 až rl 10 ... parametry se zobrazí pouze u procesových vstupů. Spolu s parametry rh 1 až rh 10 nastavují měřítko pro zobrazení hodnot na displeji.
- rh 1 až rh 10 ... parametry se zobrazí pouze u procesových vstupů. Spolu s parametry rl 1 až rl 10 nastavují měřítko pro zobrazení hodnot na displeji.
- AL 1 až AL 10 ... parametry povolují nastavení alarmu u daného vstupu a určují, kterým výstupem bude alarm indikován. Při nastavení AL xx = ot 1 bude alarm indikován prvním výstupem, při nastavení AL xx = ot 2 bude alarm indikován druhým výstupem, Při nastavení AL xx = no nebude alarm pro daný vstup povolen.

Měřící rozsah procesových vstupů

Pomocí parametrů **rL xx**, **rh xx** a **dECxx** můžete nastavit měřící rozsah procesových vstupů.

Příklad nastavení procesového vstupu:

Chcete, aby se vstupní signál 4 až 20 mA zobrazoval na displeji v rozsahu 6.0 až 24.0. Nastavte dECxx = 0.0, rL xx = 6.0 a rh xx = 24.0. Rozložení mezi hodnotami 6.0 a 24.0 bude lineární.



6.2 Nastavení alarmových výstupů

Měřič může být vybaven dvěma alarmovými výstupy. Jejich funkci lze nastavit v konfigurační úrovní, menu out

Nastavení funkce výstupů

Funkce výstupů je nastavena parametry out1, out2

- out1 , out2 = off, alarmový výstup je vypnut.
- out1 , out2 = AL, v průběhu alarmu je výstup vypnutý.
- out1 , out2 = Aln, v průběhu alarmu je výstup zapnutý.

Dočasný, trvalý alarm

Alarm může být dočasný (LAt1 , LAt2 = oFF) nebo trvalý (LAt1 , LAt2 = on).

- Dočasný alarm vypne sám po odeznění alarmových podmínek.
- Trvalý alarm je nastaven i po odeznění alarmových podmínek. Vypněte jej po odeznění alarmových podmínek funkcí AOFF, kterou najdete v *uživatelské úrovni*. Trvalý alarm je také vypnut po výpadku napájecího napětí.



Alarmové meze jsou nastavovány v *obslužné nebo uživatelské úrovni*

6.3 Nastavení hesel pro přístup do vyšších úrovní menu

U měřiče lze samostatně nastavit heslo pro vstup do obslužné, konfigurační i servisní úrovně a tím zamezit možnému přepsání parametrů obsluhou.

Hesla pro jednotlivé úrovně nastavte v konfigurační úrovni, menu pass, parametry:

- **P** op ... nastavení hesla pro vstup do *obslužné úrovně*,
- P Co ... nastavení hesla pro vstup do *konfigurační úrovně*,
- **P SE** ... nastavení hesla pro vstup do *servisní úrovně*, inicializační nastavení hesla je 995.

Pokud obsluha nezná správné heslo, nemůže do požadované úrovně vstoupit.

7 Servisní úroveň

Servisní úroveň je určena pro servisní techniky.

Ze základního stavu se do servisní úrovně dostanete současným stisknutím kláves Do po dobu cca 3 vteřin. Na spodním displeji se objeví nápis LEVEL, na horním nastavte SErV a potvrďte. Pokud se na spodním displeji objeví nápis pass, je servisní úroveň chráněna heslem. V tom případě nastavte pomocí šipek správné heslo a opět potvrďte. Inicializační nastavení hesla je 995.



Displej	Význam
SoFt	Číslo verze software.
AMb	Aktuální teplota okolí.
Ch 1	Měřená hodnota 1. vstupu (0 až 60mV termočlánkový vstup, 0 až 10V napěťový vstup, 0 až 20mA proudový vstup).
Ch 2	Měřená hodnota 2. vstupu (0 až 60mV termočlánkový vstup, 0 až 10V napěťový vstup, 0 až 20mA proudový vstup).
Ch 3	Měřená hodnota 3. vstupu (0 až 60mV termočlánkový vstup, 0 až 10V napěťový vstup, 0 až 20mA proudový vstup).
Ch 4	Měřená hodnota 4. vstupu (0 až 60mV termočlánkový vstup, 0 až 10V napěťový vstup, 0 až 20mA proudový vstup).
Ch 5	Měřená hodnota 5. vstupu (0 až 60mV termočlánkový vstup, 0 až 10V napěťový vstup, 0 až 20mA proudový vstup).
Ch 6	Měřená hodnota 6. vstupu (0 až 60mV termočlánkový vstup, 0 až 10V napěťový vstup, 0 až 20mA proudový vstup).
Ch 7	Měřená hodnota 7. vstupu (0 až 60mV termočlánkový vstup, 0 až 10V napěťový vstup, 0 až 20mA proudový vstup).
Ch 8	Měřená hodnota 8. vstupu (0 až 60mV termočlánkový vstup, 0 až 10V napěťový vstup, 0 až 20mA proudový vstup).
Ch 9	Měřená hodnota 9. vstupu (0 až 60mV termočlánkový vstup, 0 až 10V napěťový vstup, 0 až 20mA proudový vstup).
Ch 10	Měřená hodnota 10. vstupu (0 až 60mV termočlánkový vstup, 0 až 10V napěťový vstup, 0 až 20mA proudový vstup).
DIn1	Stav 1. digitálního vstupu.
DIn2	Stav 2. digitálního vstupu.
rSt?	4
rSt?	Zánis inicializačních narametrů je významný zásah do nastavení nřístroje. Musí hýt notvrzeno celkem 5 v nastavením VES
rSt?	Zapis inicializacinch parametru je vyznanný zásan do nastavení pristroje, iviusí byt potvíženo čerkem 5 x nastavením 125.
rSt?	
ſ	Výběr inicializace:
l	• no neprovede se inicializace.
rSt?	ConF inicialize konfigurace (obslužné a konfigurační úrovně).
1	• dLoG smazání naměřených hodnot v dataloggeru.
1	All inicializace konfigurace, smazání naměřených hodnot dataloggeru.

8 Komunikační linka

Komunikační linka je určena pro konfiguraci přístrojů, čtení a monitorování přístrojů, ...

Přístroj zpřístupní komunikační linku až po změření všech vstupních kanálů.

8.1 Rozhraní

Přístroje mohou být vybaveny rozhraním RS232 nebo EIA485.

Rozhraní RS232

Rozhraní RS232 je určeno pro spojení jednoho počítače s jedním přístrojem. Maximální délka propojovacího kabelu může být 12 m. Zapojení konektoru na straně počítače najdete v kapitole *Elektrické zapojení*.

Rozhraní EIA485

Rozhraní EIA485 je určeno pro průmyslové prostředí, umožňuje také propojení více přístrojů na komunikační linku až na vzdálenost 1200 m.

Na straně počítače musí být převodník RS232 / EIA485 (nejčastěji je používán externí převodník), přístroje musí být vybaveny komunikační linkou EIA485 a každému přístroji musí být přiřazena jedinečná adresa. Možné zapojení je zřejmé z následujícího obrázku:



8.2 Protokol MODBUS RTU

Komunikační protokol se vyznačuje jednoduchou, avšak spolehlivou strukturou, pro kterou jsou charakteristické:

- Definovaná délka přenášených povelů.
- Identifikace koncového zařízení adresou.
- Zpětné potvrzení každého povelu.
- Zabezpečení zprávy CRC kódem.
- Předávání chybových hlášení.

Obecná struktura protokolu

Adresa přístroje	Příkaz	Adresa registru a/nebo data	CRC
1 bajt	1 bajt	n bajtů	2 bajty

<u> Příkazy:</u>

- Čtení 03H nebo 04H
- Zápis do jednoho registru 06H
- Zpětný dotaz 08H

Operace čtení (03H nebo 04H)

Tato operace umožňuje číst až 32 registrů v řadě za sebou. Pokud registr není definován, je vrácena hodnota -32000.

Příkaz:

Adresa přístroje	03H	Adresa 1. čteného registru	Počet čtených registrů	CRC
1 bajt	1 bajt	2 bajty (1. bajt vyšší)	2 bajty (1. bajt vyšší)	2 bajty

Odpověď:

Adresa přístroje	03H	Počet bajtů	1. čtený registr	 Poslední čtený registr	CRC
1 bajt	1 bajt	1 bajt	2 bajty (1. bajt vyšší)	2 bajty (1. bajt vyšší)	2 bajty

Příklad: čtení registru 100 (64H, žádaná hodnota), přístroj na adrese 12 (0CH)

•	Příkaz:	0C	03	00	64	00	01	C4	C8
•	Odpověď:	0C	03	02	01	C8	95	83	

Operace zápis (06H)

Tato operace umožňuje zapsat hodnotu do jednoho registru přístroje:

Příkaz:

Adresa přístroje	06H	Adresa registru	Data	CRC
1 bajt	1 bajt	2 bajty (1. bajt vyšší)	2 bajty (1. bajt vyšší)	2 bajty

Odpověď, pokud je příkaz vykonán (je totožná s příkazem):

Adresa přístroje	06H	Adresa registru	Data	CRC
1 bajt	1 bajt	2 bajty (1. bajt vyšší)	2 bajty (1. bajt vyšší)	2 bajty

Příklad: zápis do registru 100 (64H, žádaná hodnota), přístroj na adr. 12 (0CH)

•	Příkaz:	0C	06	00	64	01	C8	C9	0E
•	Odpoveď:	0C	06	00	64	01	C8	C9	0E

Odpověď, chybové hlášení:

Adresa přístroje	Příkaz + 80H	Chybová hlášení	CRC
1 bajt	1 bajt	1 bajt	2 bajty

Chybová hlášení:

- 01 chyba zadaného příkazu, chyba CRC.
- 02 registr neexistuje nebo je určen jen pro čtení.
- 03 data jsou mimo meze.
- 04 zápis do registru se nepovedl (např. chyba hardwaru, příliš velké rušení, ...)

Příklad: chyba zadaného registru

	•		•						
•	Příkaz:	0C	01	00	64	04	20	7F	D0
•	Odpověď:	0C	81	01	10	53			
Př	íklad: chyba, ne	existuj	ící reg	istr					
•	Příkaz:	0C	06	00	69	04	20	5B	D3
•	Odpověď:	0C	86	02	52	62			
Př	íklad: chyba, da	ta mim	o meze	9					
•	Příkaz:	0C	06	00	64	4E	20	FD	70
•	Odpověď:	0C	86	03	93	A2			

Operace zpětný dotaz (08H)

Tato operace je určena pouze k detekci přístroje na dané adrese.

Příkaz:

Adresa přístroje	08H	Data	CRC
1 bajt	1 bajt	4 bajty	2 bajty

Odpověď:

Adresa přístroje	08H	Data	CRC
1 bajt	1 bajt	4 bajty	2 bajty

Příklad: zpětný dotaz, přístroj na adrese 12 (0CH)

•	Příkaz:	0C	08	0A	14	1E	28	AB	74
•	Odpověď:	0C	08	0A	14	1E	28	AB	74

Časování linky

Pokud je na lince více než 1 přístroj (pouze linka EIA 485), je nutné dodržovat časování zobrazené na následujícím obrázku.

Časový úsek **interval** (prodleva mezi ukončením příjmu a vysláním dalšího příkazu) musí být **větší nebo roven 50ms**. V opačném případě může dojít ke kolizi dat.



8.3 Popis tabulky registrů

Tabulka obsahuje úplný přehled registrů přístupných komunikační lince. Význam jednotlivých kolonek je následující:

- Displej ... označení registru na displeji přístroje. Pokud není vyplněn, označení registru se neobjevuje na displeji.
- Adresa ... adresa registru. Za adresou je uveden přístup k registru, r ... pouze čtení, r/w ... čtení i zápis.
- **Popis, rozsah** ... popis, rozsah hodnot registru.
- Inicializace ... inicializační hodnota při prvním zapnutí nebo po restartu.
- Des. místo ... určuje počet desetinných míst zobrazených na displeji. Konverzi ukazuje následující tabulka.
- Poznámka ... většinou je uveden význam registru

Des. místo	Hodnota zadávaná komunikační linkou	Údaj na displeji	Poznámka
0		2300	Pevně nastaveno, bez des. místa
1		230.0	Pevně nastaveno, 1 des. místo
2		23.00	Pevně nastaveno, 2 des. místa
dec 1 (0)		230	Dle par. dEC 1 (bez des. místa), vstup tc
dec 1 (1)	2300	230.0	Dle par. dEC 1 (1 des. místo), vstup tc
dec 1 (0)		230	Dle par. dEC 1 (bez des. místa), vstup proc
dec 1 (1)		23.0	Dle par. dEC 1 (1 des. místo), vstup proc
dec 1 (2)		2.30	Dle par. dEC 1 (2 des. místa), vstup proc
dec 1 (3)		0.230	Dle par. dEC 1 (3 des. místa), vstup proc

8.4 Přehled registrů

Přehled registrů je uspořádán do logicky uspořádaných tabulek (HW konfigurace přístroje, obslužná úroveň, ...)

Displej	Adresa	Popis, rozsah	Inicializace	Des.místo	Poznámka
SoFt	0 r				Verze software.
	1 r	0 termočlánkový			Měřící vstup.
		1 proc. proudový			
		2 proc. napěťový			
	2 r	0 2 kanály			Počet kanálů.
		1 4 kanály			
		2 6 kanálů			
		3 8 kanálů			
		4 10 kanálů			
	3 r	0 bez výstupů			Alarmové výstupy.
		1 1 výstup			
		2 2 výstupy			
	4 r	0 neosazena			Komunikační linka.
		1 1 komunikační linka			
	5 r	0 neosazeny			Digitální vstupy.
		1 2 digitální vstupy			
	6 r	0 neosazena			Paměť dataloggeru.
		1 paměť pro 1000 měření			
		2 paměť pro 2000 měření			
	10 r	0 není systémová chyba			Interní chyba přístroje.
		1 systémová chyba přístroje			
		(FLASCH, EEPROM, paměť			
		dataloggeru, převodník)			

HW konfigurace přístroje

Čtení stavu přístroje

Displej	Adresa	Popis, rozsah	Inicializace	Des.místo	Poznámka
	20 r	1. kanál, měřená hodnota		dEC 1	Pokud je chyba čidla, je vrácena hodnota -22001.
	21 r	2. kanál, měřená hodnota		dEC 2	Pokud není nastaveno čidlo, je vrácena hodnota -22000. Pokud je chyba čidla, je vrácena hodnota -22001.
	22 r	3. kanál, měřená hodnota		dEC 3	Pokud není nastaveno čidlo, je vrácena hodnota -22000. Pokud je chyba čidla, je vrácena hodnota -22001.
	23 r	4. kanál, měřená hodnota		dEC 4	Pokud není nastaveno čidlo, je vrácena hodnota -22000. Pokud je chyba čidla, je vrácena hodnota -22001.
	24 r	5. kanál, měřená hodnota		dEC 5	Pokud není nastaveno čidlo, je vrácena hodnota -22000. Pokud je chyba čidla, je vrácena hodnota -22001.
	25 r	6. kanál, měřená hodnota		dEC 6	Pokud není nastaveno čidlo, je vrácena hodnota -22000. Pokud je chyba čidla, je vrácena hodnota -22001.
	26 r	7. kanál, měřená hodnota		dEC 7	Pokud není nastaveno čidlo, je vrácena hodnota -22000. Pokud je chyba čidla, je vrácena hodnota -22001.
	27 r	8. kanál, měřená hodnota		dEC 8	Pokud není nastaveno čidlo, je vrácena hodnota -22000. Pokud je chyba čidla, je vrácena hodnota -22001.
	28 r	9. kanál, měřená hodnota		dEC 9	Pokud není nastaveno čidlo, je vrácena hodnota -22000. Pokud je chyba čidla, je vrácena hodnota -22001.
	29 r	10. kanál, měřená hodnota		dEC10	Pokud není nastaveno čidlo, je vrácena hodnota -22000. Pokud je chyba čidla, je vrácena hodnota -22001.
	30 r	Teplota okolí		1	
	40 r	0 vypnut			1. výstup.
		1 sepnut			

Displej	Adresa	Popis, rozsah	Inicializace	Des.místo	Poznámka
	41 r	0 vypnut			2. výstup.
		1 sepnut			
	42 r	0 neaktivní			1. digitální vstup.
		1 aktivní			Registr kopíruje stav digitálního vstupu.
	43 r	0 neaktivní			1. digitální vstup.
		1 aktivní			Registr je nastaven změnou log. hodnoty (náběžnou hranou) digitálního vstupu, nulován je po přečtení.
	44 r	0 neaktivní			2. digitální vstup.
		1 aktivní			Registr kopíruje stav digitálního vstupu.
	45 r	0 neaktivní			2. digitální vstup.
		1 aktivní			Registr je nastaven změnou log. hodnoty (náběžnou hranou) digitálního vstupu, nulován je po přečtení.
Aoff	80 r/w	0 bez zásahu 1 zrušení trvalého alarmu		0	Nastavením "1" zrušíte trvalý alarm.

<u>Obslužná úroveň</u>

Displej	Adresa	Popis, rozsah	Inicializace	Des.místo	Poznámka
Allo	130 r/w	-4990 až AlhI	-4990	dEC 1	Spodní alarmová mez 1. vstupu.
AlhI	131 r/w	A1Lo až 29990	29990	dEC 1	Horní alarmová mez 1. vstupu.
A2Lo	132 r/w	-4990 až A2hI	-4990	dEC 2	Spodní alarmová mez 2. vstupu.
A2hI	133 r/w	A2Lo až 29990	29990	dEC 2	Horní alarmová mez 2. vstupu.
A3Lo	134 r/w	-4990 až A3h1	-4990	dEC 3	Spodní alarmová mez 3. vstupu.
A3hI	135 r/w	A3Lo až 29990	29990	dEC 3	Horní alarmová mez 3. vstupu.
A4Lo	136 r/w	-4990 až A4h1	-4990	dEC 4	Spodní alarmová mez 4. vstupu.
A4hI	137 r/w	A4Lo až 29990	29990	dEC 4	Horní alarmová mez 4. vstupu.
A5Lo	138 r/w	-4990 až A5h1	-4990	dEC 5	Spodní alarmová mez 5. vstupu.
A5hI	139 r/w	A5Lo až 29990	29990	dEC 5	Horní alarmová mez 5. vstupu.
A6Lo	140 r/w	-4990 až A6h1	-4990	dEC 6	Spodní alarmová mez 6. vstupu.
A6hI	141 r/w	A6Lo až 29990	29990	dEC 6	Horní alarmová mez 6. vstupu.
A7Lo	142 r/w	-4990 až A7h1	-4990	dEC 7	Spodní alarmová mez 7. vstupu.
A7hI	143 r/w	A7Lo až 29990	29990	dEC 7	Horní alarmová mez 7. vstupu.
A8Lo	144 r/w	-4990 až A8h1	-4990	dEC 8	Spodní alarmová mez 8. vstupu.
A8hI	145 r/w	A8Lo až 29990	29990	dEC 8	Horní alarmová mez 8. vstupu.
A9Lo	146 r/w	-4990 až A9h1	-4990	dEC 9	Spodní alarmová mez 9. vstupu.
A9hI	147 r/w	A9Lo až 29990	29990	dEC 9	Horní alarmová mez 9. vstupu.
A10Lo	148 r/w	-4990 až A10h1	-4990	dEC10	Spodní alarmová mez 10. vstupu.
A10hI	149 r/w	A10Lo až 29990	29990	dEC10	Horní alarmová mez 10. vstupu.
dtPEr	180 r/w	1 60	10	0	Perioda archivace v minutách.
dtSto	181 r/w	0 off	1		Podmínka pro archivaci.
		1 Cont			
		2 Almr			
		3 dIn1			
		4 dIn2			

Konfigurační úroveň

Displej	Adresa	Popis, rozsah	Inicializace	Des.místo	Poznámka
SEn 1	200 r/w	Termočlánkový vstup:	1		Nastavení měřícího vstupu.
		0 no			read and the second
		1 J			
		2. K			
		3 +			
		5 E			
		0 F			
		/ S			
		8 D			
		9 C			
		10 d			
		Procesový vstup proudový:			
		0 no			
		1 0-20			
		2 4-20			
		Procesový vstup napěťový:			
		0 no			
		1 0-5			
		2 1-5			
		3 <mark>0-10</mark>			
dEC 1	201 r/w	Termočlánkový vstup:	0		Nastavení desetinné tečky.
		0 0			
		1 0.0			
		Procesový vstup:			
		0 0			
		1 0.0			
		2 0.00			
		3 0.000			
CAL 1	202 r/w	-9990 až 9990	0	dEC 1	Kalibrace měřícího vstupu.
rL 1	203 r/w	-4990 až 29990	0	dEC 1	Rozsah procesového vstupu, spodní mez.
rh 1	204 r/w	-4990 až 29990	1000	dEC 1	Rozsah procesového vstupu, horní mez.
AL 1	205 r/w	0 no	0		Přiřazení výstupů pro vyhodnocení alarmu.
		1 <mark>ot 1</mark>			
		2 ot 2			
Obdobným zp	ůsobem jsou	nastavovány ostatní vstupy:			
• vstup 2:	adresa 21	10 až 215,			
• vstup 3:	adresa 22	20 až 225,			
• vstup 4:	adresa 23	30 az 235,			
• Vstup 5:	adresa 24	40 az 245,			
• vstup 8.	adresa 2	50 až 265			
• vstup 7:	adresa 2	70 až 275			
 vstup 9: 	adresa 28	30 až 285,			
• vstup 10:	adresa 2	290 až 295.			
,					
out1	310 r/w	0 off	1		Funkce 1. výstupu.
		1 AL			
		2 ALn			
Lat1	311 r/w	0 off	0		Nastavení trvání alarmu 1. výstupu.
		1 on			
out2	312 r/w	0 off	1		Funkce 2. výstupu.
		1 AL	-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		2 AT.n			
Lat2	313 r/w		0		Nastavení trvání alarmu 2. výstunu
	5 1 5 1/ W		v		
		1			
SCAn	320 r/m	1 až 10	1		Perioda nřenínání kanálů
diep	320 I/W	1 až 10 1 až 60	2		Perioda propinani Kallalu.
utsp	321 I/W	1 az ou	۷		

Displej	Adresa	Popis, rozsah	Inicializace	Des.místo	Poznámka
StP 1	330 r/w	0 no	1		1. pozice uživatelského menu.
		1 Aoff			
		2 Clk			
		3 dPEr			
		4 <mark>dsto</mark>			
		5 <mark>A1Lo</mark>			
		6 A1hI			
		7 <mark>A2Lo</mark>			
		8 A2hI			
		9 A3Lo			
		10 A3hi			
		11 A4Lo			
		12 A4h1			
		13 A5Lo			
		14 A5h1			
		15 A6Lo			
		16 A6h1			
		17 A7Lo			
		18 A7hI			
		20 A8h1			
		22 A9h1			
S+D 2	221 r/w		0		2. poziac uživatalského monu
SCF 2	222 r/w	Jako StP1	0		2. pozice užívatelského menu.
StP 4	332 I/W	jako SEPI	0		4. pozice užívatelského menu
SCF -	333 I/W	jako SEPI	0		4. pozice užívatelského menu
Str 5	334 I/W	jako SEPI	0		6. pozice užívatelského menu
Str 0	335 I/W	jako SEPI	0		 pozice užívatelského menu
S+P 8	330 I/W	jako SEPI	0		 pozice užívatelského menu s pozice užívatelského menu
S+P 9	337 1/w 338 r/w	jako StPI	0		5. pozice užívatelského menu
Str 9	330 r/w	jako StPI	0		6. pozice užívatelského menu
S+D11	340 r/w		0		 pozice užívatelského menu
StF11	241 r/w	jako SCPI	0		 pozice užívatelského menu. pozice užívatelského menu.
SCFIZ	341 I/W	Jako SEPI	0		8. pozice uzivatelskeno menu.
POP	350 r/w	0 až 9999	0	0	Heslo pro přístup do obslužné úrovně
I OF	550 I/W		U	0	riesto pro pristup do obstuzite utovite.
P Co	351 r/w	0 až 9999	0	0	Heslo pro přístup do konfigurační úrovně
	551 1/ W	0 off	0	0	reste pro pristup do konnguluem drovne.
P SE	352 r/w	0 až 9999	0	0	Heslo pro přístup do servisní úrovně.
		0 off			t t trip in the interval

Nastavení hodin reálného času

Displej	Adresa	Popis, rozsah	Inicializace	Des.místo	Poznámka
YEAr	500 r/w	0 až 99		0	Rok.
Mon	501 r/w	1 až 12		0	Měsíc.
day	502 r/w	1 až 31		0	Den.
Hour	503 r/w	0 až 23		0	Hodina.
Min	504 r/w	0 až 59		0	Minuta.

Přenos dat dataloggeru

Displej	Adresa	Popis, rozsah	Inicializace	Des.místo	Poznámka
	700 r/w	0 až 999 pro paměť 32kB 0 až 1999 pro paměť 64kB	0	0	Nastavení pozice pro čtení historie dat. 0 nastavuje nejmladší hodnotu, 999 (1999) nastavuje nejstarší hodnotu.
	701 r	1. vstup hodnota na pozici dané adresou 700		dEC 1	Pokud není nastaveno čidlo, je vrácena hodnota –22000. Pokud je chyba čidla, je vrácena hodnota –22001.
	702 r	2. vstup hodnota na pozici dané adresou 700		dEC 2	Pokud není nastaveno čidlo, je vrácena hodnota –22000. Pokud je chyba čidla, je vrácena hodnota –22001.
	703 r	3. vstup hodnota na pozici dané adresou 700		dEC 3	Pokud není nastaveno čidlo, je vrácena hodnota –22000. Pokud je chyba čidla, je vrácena hodnota –22001.
	704 r	4. vstup hodnota na pozici dané adresou 700		dEC 4	Pokud není nastaveno čidlo, je vrácena hodnota –22000. Pokud je chyba čidla, je vrácena hodnota –22001.
	705 r	5. vstup hodnota na pozici dané adresou 700		dEC 5	Pokud není nastaveno čidlo, je vrácena hodnota –22000. Pokud je chyba čidla, je vrácena hodnota –22001.
	706 r	6. vstup hodnota na pozici dané adresou 700		dEC 6	Pokud není nastaveno čidlo, je vrácena hodnota –22000. Pokud je chyba čidla, je vrácena hodnota –22001.
	707 r	7. vstup hodnota na pozici dané adresou 700		dEC 7	Pokud není nastaveno čidlo, je vrácena hodnota –22000. Pokud je chyba čidla, je vrácena hodnota –22001.
	708 r	8. vstup hodnota na pozici dané adresou 700		dEC 8	Pokud není nastaveno čidlo, je vrácena hodnota –22000. Pokud je chyba čidla, je vrácena hodnota –22001.
	709 r	9. vstup hodnota na pozici dané adresou 700		dEC 9	Pokud není nastaveno čidlo, je vrácena hodnota –22000. Pokud je chyba čidla, je vrácena hodnota –22001.
	710 r	10. vstup hodnota na pozici dané adresou 700		dEC10	Pokud není nastaveno čidlo, je vrácena hodnota –22000. Pokud je chyba čidla, je vrácena hodnota –22001.
	711 r	0 až 99 … rok hodnota na pozici dané adresou 700		0	
	712 r	1 až 12 měsíc hodnota na pozici dané adresou 700		0	
	713 r	1 až 31 den hodnota na pozici dané adresou 700		0	
	714 r	0 až 23 hodina hodnota na pozici dané adresou 700		0	
	715 r	0 až 59 minuta hodnota na pozici dané adresou 700		0	
	720 r/w	0 bez akce 1 vymazání paměti	0		Zápisem "1" na tuto adresu vymažete paměť dataloggeru.

Postup čtení dat z dataloggeru:

- zapište pozici čtení (0) do registru na adrese 700,
- čtěte registry na adrese 701 až 715,
- zapište další pozici čtení (1)do registru na adrese 700,
- čtěte registry na adrese 701 až 715,
- ...

9 Tabulka parametrů

Tabulka parametrů konfigurační úrovně:





rL 8 rh 8

SEn 9
(dec 9)
(CAL 9)
(rL 9)
(rh 9)
(AL 9)
(SEn10)
(dEC10)
(CAL10)
(rL 10)
(rh 10)
(AL 10)
(baud)
Addr
(out1)
(LAt1)
(out2)

LAt2

SCAn

dISP

(StP 1)
(StP 2)
(StP 3)
(StP 4)
(StP 5)
(StP 6)
(StP 7)
(StP 8)
(StP 9)
(StP10)
(StP11)
(StP12)
P Co
PSE

Tabulka parametrů obslužné úrovně:



Allo	X	\square
Alhi A2Lo	$\tilde{\mathbf{r}}$	
A2hI	Ĵ	
A3Lo A3hI	$\left\{ - \right\}$	$ \longrightarrow $
A4Lo A4hI	} }	\square
A5Lo A5hI	F	\square

A6Lo	\square
A6hI	\square
A7Lo	\square
A7hI	
A8Lo	\square
A8hI	
A9Lo	\square
A9hI	
A10Lo	\square
A10hI	

10 Instalace

Přístroj je určen k zabudování do panelu. Upevněn je dvěma přírubami, které tvoří součást dodávky. Instalace vyžaduje přístup k zadní stěně panelu.

Montážní rozměry

- Šířka x výška x hloubka: 96 x 96 x 121 mm (včetně svorkovnice).
- Vestavná hloubka: 114 mm (včetně svorkovnice).
- Výřez do panelu: 91 x 91 mm.
- Tloušťka panelu: 1,5 až 10 mm.

Postup instalace

- V panelu zhotovte výřez 91 x 91 mm.
- Vložte přístroj do panelového výřezu.
- Přidržovací příruby vložte do vylisovaných otvorů nahoře a dole nebo po obou stranách přístroje.
- Našroubujte a dotáhněte šrouby na přírubách.

Přístroj je nainstalován, před vlastním zapojením doporučujeme pročíst si následující kapitolu o možných zdrojích rušení.

Popis zapojení přístroje začíná na straně 28.

10.1 Zásady pro instalaci, zdroje rušení

V zařízeních se vyskytuje mnoho zdrojů rušení. Mezi největší zdroje rušení patří následující:

- Zařízení s induktivní zátěží, např. elektromotory, cívky relé a stykačů,
- Tyristory a jiná polovodičová zařízení která nejsou spínána v nule.
- Svařovací zařízení.
- Silnoproudé vodiče.
- Zářivky a neonová světla.

10.2 Snižování vlivu rušení

Při návrhu systému se snažte dodržet tyto pravidla:

- Veškerá vedení napájecího napětí a silová vedení musí být vedena odděleně od signálového vedení (např. termočlánkové vedení, komunikace). Minimální vzdálenost mezi těmito typy vedení by neměla být menší než 30 cm.
- Pokud se signální a silové vedení kříží, je vhodné, aby byl mezi nimi pravý úhel.
- Od začátku si snažte označit potenciální zdroje rušení a vedení se snažte vést mimo tyto zdroje.
- Neinstalujte relé a stykače příliš blízko měřiče.
- Napájecí napětí pro měřič nepoužívejte k napájení induktivních a fázově řízených zařízení.
- Pro signální vedení použijte kroucené vedení, stíněné. Stínění propojujte na více místech se zemí provozovny.
- V případě potřeby používejte pro napájení přístrojů záložní zdroje (UPS).

11 Elektrické zapojení

Elektrické zapojení může provádět pouze osoba k tomu oprávněná. Musí respektovat příslušné předpisy. Nesprávné zapojení může způsobit vážné škody.

Jestliže případná chyba přístroje může způsobit škodu, musí být zařízení vybaveno nezávislým ochranným členem.

Napájecí napětí

Před připojením napájecího napětí ověřte, zda odpovídá technickým podmínkám.

Přístroj je určen pro použití v průmyslových nebo laboratorních zařízeních, kategorie přepětí II, stupeň znečištění 2.



Měřící vstupy

proudový	napěťový	termočlánkový	
<u></u>	<u> </u>		
<u></u>	<u> </u>	¹ ³ ⁴ ⁴	
<u></u>	<u> </u>		
	<u> </u>		5 6
	<u> </u>	(<u> </u>	
	<u> </u>		
	<u> </u>	- ¹³	
	<u> </u>	(<u>+</u> 15	
	<u> </u>	- 17 + 18	
	<u> </u>	19 + 20	

Vstupy *jsou vzájemně galvanicky oddělené* (jsou přepínány pomocí relé).

Vstupní impedance vstupů:

- termočlánkový ... cca 20 MOhmů
- proudový ... 40 Ohmů
- napěťový ... 10 kOhmů

Komunikační linka (CoMM)



Digitální vstupy



Reléové (alarmové) výstupy



Reléové výstupy *jsou* galvanicky oddělené od země přístroje

12 Technické parametry

Přístroj je určen pro použití v průmyslových nebo laboratorních zařízeních, kategorie přepětí II, stupeň znečištění 2.

<u>Alarm</u>

- absolutní alarm, horní a spodní mez,
- dočasný nebo trvalý alarm.

Indikační a ovládací prvky

- jeden čtyřmístný displej 14 mm, jeden pětimístný displej 10 mm,
- dvě kontrolky reléových výstupů, dvě kontrolky digitálních vstupů,
- pět tlačítek, ovládání menu technikou.

<u>Čidla, vstupy</u>

Termočlánkový vstup, detekce celistvosti čidla:

- no ... není nastaven vstup,
- J ... termočlánek J, rozsah -200 až 900°C,
- κ ... termočlánek K, rozsah -200 až 1360°C,
- t ... termočlánek T, rozsah -200 až 400°C,
- n ... termočlánek N, rozsah -200 až 1300°C,
- **E** ... termočlánek E, rozsah -200 až 700°C,
- <u>r</u> ... termočlánek R, rozsah 0 až 1760°C,
- s ... termočlánek S, rozsah 0 až 1760°C,
- ь ... termočlánek B, rozsah 300 až 1820°С,
- c ... termočlánek C, rozsah 0 až 2320°C,
- **d** ... termočlánek D, rozsah 0 až 2320°C,

Procesový vstup proudový (vstupní impedance 40 Ohmů), bez detekce celistvosti čidla:

- no ... není nastaven vstup,
- 0-20 ... 0 20 mA, rozsah -499 až 2999 jednotek,
- 4-20 ... 4 20 mA, rozsah -499 až 2999 jednotek,

Procesový vstup napěťový (10 kOhmů), bez detekce celistvosti čidla:

- no ... není nastaven vstup,
- 0-5 ... 0 5 V, rozsah -499 až 2999 jednotek,
- 1-5 ... 1 5 V, rozsah -499 až 2999 jednotek,
- 0-10 ... 0 10 V, rozsah -499 až 2999 jednotek.

Přesnost vstupů

- ±0,1% z rozsahu (min. 540°C), ±1 digit při 25°C ±3°C teploty okolí a při ±10% jmenovitého napájecího napětí,
- teplotní stabilita $\pm 0,1^{\circ}C/^{\circ}C$ teploty okolí,
- napěťová stabilita ±0,01%/% změny napájecího napětí.

Reléové (alarmové) výstupy

• elektromechanické relé, 230Vstř/5A nebo 30Vss/5A, přepínací, bez útlumového členu.

Digitální vstupy

• Logické úrovně 0-5 Vss / 15-30 Vss, galvanicky oddělené.

Komunikační linka

- RS 232, galvanicky oddělená, protokol Modbus RTU,
- EIA 485, galvanicky oddělená, protokol Modbus RTU.

Napájecí napětí

- 100 až 240 Vstř / 50 Hz, vnitřní pomalá pojistka 2 A/250 V,
- příkon max. 15 VA,
- data uložena v paměti nezávislé na napájecím napětí.

Provozní prostředí

- 0 až 50 °C,
- 0 až 90 % relativní vlhkosti vzduchu, bez kondenzace.

Přeprava a skladování

• -20 až 70 °C.

<u>Rozměry</u>

- šířka x výška x hloubka, 96 x 96 x 121 mm,
- vestavná hloubka 114 mm,
- výřez do panelu 91 x 91 mm, tloušťka panelu 1,5 až 10 mm.

12.1 Záruční podmínky

Dodavatel poskytuje na tento výrobek záruku 36 měsíců, s výjimkou závad vzniklých mechanickým nebo elektrickým opotřebením výstupů. Ze záruky jsou dále vyloučeny všechny vady vzniklé nesprávným skladováním a přepravováním, nesprávným používáním a zapojením, poškození vnějšími vlivy (zejména účinky elektrického přepětí, elektrických veličin a teplot nepřípustné velikosti, chemickými látkami, mechanickým poškozením), elektrickým nebo mechanickým přetěžováním vstupů a výstupů.

12.2 Popis modelu

Ht100 – a b – c d e f – g h i

> a: vstup

- T = termočlánkový vstup
 - N = procesový napěťový vstup
 - P = procesový napetový vstup
- b: počet vstupů
 - 2 = 2 vstupy
 - 4 = 4 vstupy
 - 6 = 6 vstupů
 - 8 = 8 vstupů
 - 10 = 10 vstupů
- c: komunikační linka
 - 0 = neosazena
 - X = komunikační linka RS 232
 - A = komunikační linka EIA 485

d: digitální vstupy

- 0 = neosazeny
- D = 2 digitální vstupy
- e: reléové výstupy
 - 0 = neosazeny
 - 1 = 1 reléový výstup
 - 2 = 2 reléové výstupy
- f: datalogger
 - 0 = neosazen 1 = malá paměť (1000 měření)
 - 2 = velká paměť (2000 měření)
- > g, h, i: 0 0 0

13 Obsah

1	D	ůležité na úvod	2
2	Z	ákladní pojmy	3
	2.1	Ovládání měříče	3
	2.2	Informační a chybová hlášení	3
	2.3	Přehled úrovní, menu	4
3	Z	ákladní stav přístroje	5
4	U	živatelská úroveň	6
	4.1	Automatické / ruční přepínání zobrazovaných kanálů	7
	4.2	Datalogger	8
	4.3	Alarmové výstupy	9
5	0	bslužná úroveň	.10
6	K	onfigurační úroveň	.12
	6.1	Nastavení měřících vstupů	. 15
	6.2	Nastavení alarmových výstupů	. 16
	6.3	Nastavení hesel pro přístup do vyšších úrovní menu	. 16
7	S	ervisní úroveň	.17
8	K	omunikační linka	.18
	8.1	Rozhraní	. 18
	8.2	Protokol MODBUS RTU	. 18
	8.3	Popis tabulky registrů	. 20
	8.4	Přehled registrů	. 21
9	T	abulka parametrů	.26
10	In	ıstalace	.27
	10.1	Zásady pro instalaci, zdroje rušení	. 27
	10.2	Snižování vlivu rušení	. 27
11	E	lektrické zapojení	.28
12	Т	echnické parametry	.30
	12.1	Záruční podmínky	. 31
	12.2	Popis modelu	. 31
13	0	bsah	.32